

הגדרת המצלמה

המצלמה מגיעה עם כתובת הרשת: 192.168.0.90 וסימאת רות "pass". כתובת ה-IP נשמרת אך סמאת הרות חייבת להשתנות ל-"admin" בכדי לעבוד עם תוכנת המצלמה.

הגדרה ידנית של המצלמה

שם המשתמש והסיסמה העובדים עם הקוד בסיסי נמצאים בטבלה המצורפת. כל עוד לפחות אחד מהמשתמשים הללו מוגדרים, תוכנת המצלמה תעבוד.

User name	Password
root	pass (Axis default, must be changed)
root	admin
FRC	FRC

על מנת לשנות את את הסמאות:

- 1) התחבר מהמחשב למצלמה בעזרת כבל מוצלב (crossover Ethernet cable).
- 2) קבע את IP המחשב שלך ל: 192.168.**.192.168.192.168.0.6, לדוגמא 255.
- 3) סגור את החלון וחכה בזמן שכרטיס הרשת שלך מגדיר את עצמו.
- 4) היכנס דרך דפדפן האינטרנט שלך לכתובת: <http://192.168.0.90>
- 5) אם עולה קופסת דיאלוג עם הטקסט: "Configure Root Password" הכנס שם משתמש "root" וסימא "pass".
- 6) אם עולה חלון "login" הכנס את שם המשתמש והסימא שהגדרת לעיל.
- 7) בפינה הימנית העליונה הקש על "Setup"
- 8) משמאל הקש "Users"
- 9) הקש "root" ואז "Modify"
- 10) הכנס את הסימא "admin" פעמיים בשורת הסימא.
- 11) הקש OK ואז שמור.