

מדריך תצורה לראוטרים

מדריך זה מתחלק לשני שלבים, שלב ראשון הגדרת הראוטר ושלב שני הגדרת ה- AccessPoint המטרה היא ליצור תקשורת בין שניהם .

ראוטר

1. חברו את הראוטר לחשמל
2. כנסו אל התחל -> לוח הבקרה -> חיבורי רשת ולחצו לחיצה ימנית על חיבור הרשת שאליו מחובר הראוטר. בחירה במאפיינים, ונפתח חלון. בחלון זה לחצו ברשימה על, IP Protocol ולאחר מכן על כפתור מאפיינים שנמצא מתחת לרשימה. בחלון שיפתח בחרו "השתמש בכתובת האיפיי..". והכניסו בשורת האיפיי את הכתובת 192.168.2.6 . לחצו על אישור ולאחר מכן סגרו.
3. חברו את המחשב אל הראוטר באחת מהיציאות הממוספרות מ-1-4.
4. פתחו דפדפן אינטרנט והכניסו בשורת הכתובת 192.168.2.1 . הזינו שם משתמש admin וסיסמה 1234.
5. כשייפתח החלון, לחצו בצד שמאל על WireLess ולאחר מכן על Basic Settiing.
6. הזינו בשדה ה EEID שם ייחודי לקבוצתכם (במקרה שלנו אנחנו הכנסנו HR1657)
7. לחצו על Apply ולאחר מכן עוד פעם על Apply חכו עד שהטיימר ייגמר ולחצו על OK.
8. סגרו את הדפדפן ונתקו את המחשב מהראוטר. לא(!) לנתק את הראוטר מהחשמל בשלב זה

Access Point

1. חברו את ה AP לחשמל, ולמחשב .
2. פתחו דפדפן והמשיכו כמו בסעיף 4 להעיל .
3. כשייפתח החלון לחצו על Basic Setting.
4. בחרו ב Mode את Station-infrastructure
5. מלאו ב EEID את השם שמילאתם בסעיף 6 בראוטר.
6. לחצו Apply פעם אחת בלבד. לאחר מכן כנסו מחדש באמצעות הפאנל השמאלי ל Basic Setting.
7. תופיע שורה חדשה עם כפתור. לחצו עליו. בחלון שיפתח בחרו בראוטר עם השם (EEID) שבחרתם לו, ואשרו.
8. לחצו Apply ולאחר מכן שוב Apply והמתינו שהטיימר יגמר ולחצו על OK.